

Erledigt

## RX 580 Lüfterverhalten ändern

**Beitrag von „Smallersen“ vom 16. Mai 2018, 08:56**

Meine Asus Dual RX 580 hat im normalen Betrieb eine Temperatur von 50 - 53 Grad. Leider ist es so, dass die Lüfter bei 50 Grad noch nicht laufen aber bei 53 Grad schon. Gehen also ständig an und aus.

Lieber wäre mir, wenn die Lüfter ständig laufen würden, d.h. die Grenztemperatur deutlich tiefer wäre.

Ich habe schon viel recherchiert aber noch keine für mich praktikable Lösung gefunden. DSDT kriege ich nicht hin als Lösung. Eine andere Idee jemand?

Außerdem: Man kann ja in Windows das Lüfterverhalten von Grafikkarten ändern mit verschiedenen Tools.

Ich habe momentan kein Windows zum probieren installiert, deshalb die Frage: bleiben Einstellungen erhalten, also werden die ins VBIOS geschrieben oder wirken diese Änderungen nur unter Windows`?