

Erledigt Siri und das mikrophon

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 16:38

Hallo,
siri versteht mich nicht, da das interne mikro nicht funktioniert.
der pegel hat dauerausschlag. Ton funktioniert.

was könnte das sein?

gruß und dank
shark

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. August 2018, 17:21

Gibts da eine Einstellung wie Mic Boots oder sowas.
Wenn der an ist, kann es zu Rückkopplungen kommen

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 17:28

Jupp
habe den haken bei
umgebungsgeräusche reduzieren
gesetzt und die empfindlichkeit auf 25% gefahren

der pegel ist jetzt gut, aber wenn ich siri starte macht es
plonk und da steht
bitte das gesagte wiederholen
aber sie sagt nix, bzw. Ist nichts zu hören.
seltsam

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 22. August 2018, 17:33

Was nutzt du denn für ein Audio Codec ??

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 17:54

Applealc und in cc 13er id

gruß

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 22. August 2018, 18:08

Hast du mal ne andere iD versucht ??

alc 889

alc 888

odwe was ist genau drin !

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 18:10

Ich habe 28 und 3 getestet. Dann habe ich keinen ton.

der pegel schlägt ja aus je nach lautstärke.

ist ein alc295

gruß

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 22. August 2018, 18:27

Ok !

Ja das sind die mir auch bekannten Layout ID's für die ALC 295..

hmm

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 18:32

Youtube videos laufen mit ton, aber siri schweigt.

ist echt seltsam das ganze...

hat jemand noch ne idee?

meine siri is nice to have, aber kein must have ..

Beitrag von „jboeren“ vom 22. August 2018, 18:45

was ist wenn du das mikro aufnimmst? oder bei facetime oder sprachnachrichten?

Beitrag von „shark“ vom 22. August 2018, 19:46

Facetime mag bei mir nicht starten
nach der eingabe des passworts, meint er ich soll es nochmal versuchen.

en0 ist aktiv.

store funktioniert

gruß
shark

Beitrag von „wern“ vom 22. August 2018, 22:42

Siri stellt die Eingangslautstärke auf 95% egal was du einstellst. Macht ja auch Sinn, Siri sollte auch funktionieren wenn der Regler auf min. steht.
Wenn das Mikro ansonsten funktioniert, solltest du boost ausschalten oder reduzieren.

Beitrag von „shark“ vom 23. August 2018, 07:28

Boost?
wo finde ich diese einstellung?

die diktierfunktion funkt.

liegt es daran, dass appledienste wie facetime nicht laufen?

ist diese anleitung aktuell? [iMessage / FaceTime fix](#)

muß inject system id ohne hakensein?

gruß und dank

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 23. August 2018, 11:16

Moin [@shark](#),

mit der layout-id 13 funktionieren bei mir (Dell Vostro 5370) die internen Lautsprecher und das Mikrofon, Siri versteht mich auch. Leider bekomme ich den Kopfhörerausgang nicht zum

Laufen. Codec ist ALC295/ALC3254-CG. Probiere doch mal die 13 aus. Funktioniert der Kopfhörerausgang bei dir?

Beitrag von „wern“ vom 23. August 2018, 12:54

Falls du [CodecCommander](#) nicht nutzt, lade die Kext (funktioniert auch aus dem Other Ordner) kopiere hda-verb nach /usr/local/bin (oder pass den Pfad bei der Eingabe an) und gib folgendes ins Terminal ein.

`hda-verb 0x12 0xb70 0x0` Wert auslesen

`hda-verb 0x12 0x370 0x0` boost aus

oder

`hda-verb 0x12 0x370 0x1`

`hda-verb 0x12 0x370 0x2`

`hda-verb 0x12 0x370 0x3` max.

Sollte ein boost Wert das Problem lösen kann die AppleALC damit angepasst werden.

Funktioniert das externe Mikrofon?

Beitrag von „shark“ vom 23. August 2018, 13:02

[@Harper](#) lewis

jupp nutze die 13id

kopfhörer habe ich nicht da.

mein sohnbringt welche am we mit.

Gruß
shark

@'Harper Lewis
buchse funktioniert nicht

edit:
was haltet ihr von diesem vorschlag?
will mir nicht das systemzerschießen:

~/library/preferences/com.apple.siri.plist in den Papierkorb. User ab und wieder anmelden.
Danach sollte alles wieder wie gewohnt laufen.

@'wern
kann hda-verb nicht finden für osx