

**Erledigt**

## Hintergrundbeleuchtung geht während des Bootvorgangs aus

**Beitrag von „dbasta“ vom 27. November 2018, 08:05**

Hallo

nachdem mein T430 zufriedenstellend lief schaltet sich "plötzlich" beim booten die Hintergrundbeleuchtung aus.

Das Problem tritt immer zum gleichen Zeitpunkt während des bootens auf.

Kennt dieses Phänomen jemand? Läuft bei jemandem der T430 sauber?

Gruß dbasta

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 27. November 2018, 08:59**

Hallo [dbasta](#)

Versuche das ganze mal zusätzlich mit diesem Kext im Clover EFI-Ordner Other.

<https://bitbucket.org/RehabMan...acklightfixup/src/master/>

---

**Beitrag von „dbasta“ vom 27. November 2018, 09:28**

Hi, danke.

Ich werde es versuchen, hört sich erst mal gut an. Hast du ne Idee, warum das "plötzlich" auftritt?

Mit plötzlich meine ich nach nem 2ten Start abends ohne Installation oder sonstigem?

Gruß db

---

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 27. November 2018, 09:30**

Warum plötzlich nicht, aber manchen Laptops fehlt die Methode der Hintergrundbeleuchtung. Eventuell wir das mit diesem Kext gefixt.

---

### **Beitrag von „dbasta“ vom 28. November 2018, 14:34**

...das war es nicht. teste noch weiter, falls ich es nicht hin bekomme mach ich nen Neuanfang



Gruß