

## **dv7-1280eg: WiFi-Button geht nicht.**

**Beitrag von „Cortablo“ vom 8. Februar 2020, 20:01**

Hallo, mein dv7-1280eg hat eine HP-QuickPlay Touchleiste (10 Jahre vor Apple), welche auch den WiFi-Button enthält unter Windows / Linux leuchtet dieser blau wenn WLAN aktiviert ist und orange wenn WLAN deaktiviert ist, unter macOS leuchtet die LED aber permanent orange und auch drauf tippen aktiviert/deaktiviert WiFi unter macOS nicht, WiFi funktioniert zwar trotzdem aber es wäre trotzdem schön die WiFi-Taste ans laufen zu bringen, meine WiFi Card ist die Broadcom 4322, welche auch offiziell von HP mit diesem Notebook (speziell der Whitelist) kompatibel ist. Andere Tasten / Slider der Touchbar wie etwa Volume, Play / Pause, etc. funktionieren aber. Habt ihr eine Idee?