

BigSur GM Installation bootet nicht mit OC

Beitrag von „ManuelW“ vom 6. November 2020, 19:15

Hallo zusammen,

ich hatte auf meinem Hacki bisher Catalina mit OC6.2 laufen. Habe jetzt das update auf die Big Sur GM gemacht, welches auch ohne Probleme durchgelaufen ist.

doch jetzt beim Booten bleibt er beim Apfellogo und fast vollem Balken stehen (der lädt auch viel zu schnell denke ich) und bootet neu.

Habe ihn jetzt im Verbose gebootet und Bilder von der Ausgabe gemacht, komme damit aber nicht weiter.

In den Rescue Mode von Big Sur kann ich booten.

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen 😊

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2020, 22:35

[ManuelW](#) Hi. Es gibt noch kein GM von BigSur. Nur ne 11.0.1 Beta.

Ohne Infos zur Hardware-Config kann Dir hier niemand helfen. Bitte trage die Infos unter Deinem Avatar ein.

Bitte aktuelle OpenCore Version verwenden. In der Booter Sektion fehlt die "SyncRuntimePermission" Funktion.

Die Booter-Einstellungen stimmen noch nicht. Siehe <https://dortania.github.io/Ope...t/coffee-lake.html#booter>

Da ist einiges im Argen in der Config:
<https://opencore.slowgeek.com/...624PWqCq&rs=coffeelake062>

Anleitung zum Update von OpenCore siehe Signatur.

Beitrag von „DSM2“ vom 6. November 2020, 22:41

Besser in den Post, mobile User können die Daten sonst nicht einsehen.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2020, 23:06

DSM2 Man sieht es, wenn man auf Desktop Seitenanzeige umstellt.

Beitrag von „ManuelW“ vom 6. November 2020, 23:07

Oh, natürlich, sorry.

Meine Hardware ist folgende:

"MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i5 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 580 Pulse"

Die config habe ich weiter angepasst, bekomme aber noch immer einen reboot.

Beitrag von „Der_Trottel“ vom 6. November 2020, 23:16

OpenCore 0.6.2 hat SecureBootModel, wo auf Disabled sein muss, unter Security und das fehlt bei dir, daher irgendwas stimmt nicht mit deiner config.plist

[ManuelW](#)

Beitrag von „DSM2“ vom 6. November 2020, 23:24

Ist mir bekannt aber ich persönlich möchte nicht erst irgendwas umstellen müssen, um zu sehen um welche Hardware es sich handelt.

Ich habe auch so viel zu wenig Zeit, wenn ich mich noch mit solchen Sachen aufhalten muss, kann ich ja gleich vom Forum fern bleiben.

Ist gang und gebe in Hilfethreads die Hardware im ersten Post mitanzugeben. 5T33Z0

Beitrag von „ManuelW“ vom 6. November 2020, 23:27

Der_Trottel das scheint das Problem gewesen zu sein. Mit dem Wert konnte ich jetzt ins System Booten.

Ich werde testen und nochmal kurz berichten ob alles läuft 😊

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. November 2020, 23:30

[ManuelW](#) ,

nutze den neusten OpenCore Build. Da ist das Problem mit SecureBootModel behoben.

Ich habe hier mal meine neuste Version zu diesem Board hochgeladen.

<https://bitbucket.org/anonymou...aming-plus-oc/src/master/>

Beitrag von „ManuelW“ vom 6. November 2020, 23:38

[anonymous_writer](#) vielen Dank, werde ich gleich mal noch testen 😊

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2020, 23:38

DSM2 Gutes Zeitmanagement wäre gewesen, einfach umzuschalten auf Webview anstatt mir von Deinen Zeitmanagement-Issues zu klagen. Food for thought. 😊

Beitrag von „DSM2“ vom 7. November 2020, 00:02

Ich denke ich kann das für mich besser beurteilen.

Zumal ich auch an die Community denke wenn ich sage das die Hardware auch für die Mobilen User im ersten Post gelistet sein sollte.

Falls du das noch nicht mitbekommen hast, ist dass eigentlich so auch gang und gebe im Forum...

Scheinen vielleicht auch einige alte Hasen verschlafen zu haben...

Back to topic!

Beitrag von „ManuelW“ vom 7. November 2020, 13:33

Also vielen Dank nochmal an alle Helfer. Mein Hacki läuft jetzt prima und snappy mit BS und OC 😊