

Fenvi 919T Bluetooth läuft nicht

Beitrag von „elcanido82“ vom 27. November 2020, 12:00

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich bekomme das Bluetooth meiner Fenvi Karte nicht zum laufen.

Und bevor jetzt alle schreien...ja, das USB Kabel ist eingesteckt 😊

Allerdings weiss ich nicht, ob die internen USB Ports freigeschaltet sind.

Ich habe im Hackintool alle USB Ports entfernt und dann einen Refresh gemacht.

Alle Externen USB Ports bekomme ich so auch hin mit 2.0 und 3.0 und USB C.

Jedoch zeigt es mir im Hackintool nichts an, wenn ich die Fenvi in die internen USB Ports stecke.

Ich habe mir schon eine zweite Karte zugelegt, weil ich dachte, dass die erste defekt ist.

Aber es geht mit beiden nicht.

Wenn ich in den Geräte Infos nachschaue, sehe ich, dass unter Bluetooth der Intel Bluetooth Adapter vom Mainboard eingetragen ist.

Unter USB sehe ich aber den Boardcom...

Kann es sein, dass ich hier in der config. oder im Bios erst noch was umstellen muss?

Hackintool erkennt die Karte, wenn ich das richtig interpretiere...

Kann sich das vielleicht mal einer anschauen?

Ich habe jetzt mal noch auf USBinjectall gestellt und wie gesagt meine Externen Ports raus gefunden.

Mein Board ist das Gigabyte z490 Aorus Elite AC

WLAN / BT Karte wie gesagt die Fenvi 919

Anbei meine Config, die ganze EFI und ein paar Screenshots