

WakeUp/Sleep-Modus Loop

Beitrag von „Planschili“ vom 24. März 2021, 01:06

Hallo,

sobald mein Rechner in den Ruhezustand wechselt, beginnt ein stetiger Wechsel zwischen Aufwachen u. Schlafmodus. Permanent springen dann Festplatten und das DVD-Laufwerk an u. "brechen" wieder ab. Das Phänomen ist unabhängig von Einstellungen den Energieoptionen. Erst wenn Maus bewegt oder Tastatur benutzt wird, ist er wie gewöhnlich wieder im Idle Modus.

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. März 2021, 20:47

Deaktiviere tcpkeepalive, sowie Sharing, Bluetooth und Wake on lan. Wenn das hilft ist USB die häufigste Ursache. Eigentlich kannst Du mit USB anfangen... 😊

Oder hast Du das alles schon gemacht?

Beitrag von „Planschili“ vom 25. März 2021, 17:27

Nachtrag: Problem vorerst gelöst durch Setzen des OC Eintrags Hibernate Mode von none auf Auto 😊

Zusätzlich:

- unter /Library/Preferences alle Dateien die mit com.apple.PowerManagement.plist anfangen löschen, sowie alle Dateien, hinter denen zusätzlich ein Zahlen- und Buchstaben-Wirrwarr angefügt ist. (Keine Panik, com.apple.PowerManagement.plist wird nach dem Neustart neu angelegt)
- Reboot. Danach im OpenCore-Menü CleanNvram ausführen
- Nach Neustart Abwählen der Option "Wenn möglich, Ruhezustand für Festplatten"

deaktivieren"