

Erledigt

Hackintosh startet nach Ausschalten immer neu

Beitrag von „ains71“ vom 24. Februar 2013, 21:46

Liebes Forum,

Hab bei meiner Suche nichts passendes gefunden!

Hab folgendes Problem:

Mein Hacky funktioniert super inklusive Sleep-Modus. Wenn ich ihn jedoch über "ausschalten" herunterfahre, fährt er problemlos herunter, und die Lüfter gehen aus. Nach ca 3 Sekunden startet er jedoch neu, und das in jedem Fall. Fehler treten dabei nicht auf. Wenn ich ihn von Windows 8 aus herunterfahre, dann bleibt er aus. Hat jemand vielleicht eine Idee?

Vielen Dank!

Gruß Oli

Beitrag von „TuRock“ vom 24. Februar 2013, 21:52

installiere mal EvoReboot !

Beitrag von „ains71“ vom 24. Februar 2013, 22:50

Danke, werd ich morgen gleich probieren!

Beitrag von „venom32“ vom 25. Februar 2013, 07:33

Hy

Probier mal im BIOS diese Einstellung.
War bei mir auch so.

Soft-AUS durch PWR_BTTN: Verzögerung auf 4sec. (Sollte das nicht gesetzt sein, startet euer Rechner wenn Ihr ihn herunterfährt gleich wieder hoch.)

MfG

Beitrag von „ains71“ vom 27. Februar 2013, 08:09

Hab beide Tips probiert. Hat leider zu keinerlei Veränderung geführt. Trotzdem vielen Dank.
Gruß Oli

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 27. Februar 2013, 09:29

Hast Du Restart Fix in der Bootliste?

Sent from my iPod touch using Tapatalk