

USB Ports Hackintool bin unsicher

Beitrag von „Wolfe“ vom 5. November 2019, 22:29

[Arkturus](#) Ich würde gerne alle Ports auf Funktion prüfen, komme aber nur an die USB-Buchsen außerhalb des Rechners dran.

Mittlerweile bin ich soweit:

Hackintool v2.8.4

Info

Patch

Bootloader

NVRAM

Installed

Displays

Audio

USB

Disks

PCI

Power

Calculator

Tools

Logs

USB Controller:

Type	Name	Serie	Vendor ID	Geräte ID
XHC	9 Series Chipset Family USB xHCI Contr...	9	0x8086	0x8CB1
EH01	9 Series Chipset Family USB EHCI Contr...	9	0x8086	0x8CA6
EH02	9 Series Chipset Family USB EHCI Contr...	9	0x8086	0x8CAD

USB Anschlüsse:

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS05	USB2	↕	0x05	480 Mbps
HS06	USB2	↕	0x06	480 Mbps
HS07	Internal	↕	0x07	12 Mbps
HS09	USB3	↕	0x09	480 Mbps
HS10	USB3	↕	0x0A	480 Mbps
HS11	USB2	↕	0x0B	480 Mbps
HS12	USB2	↕	0x0C	480 Mbps
HS13	USB2	↕	0x0D	480 Mbps
HS14	USB2	↕	0x0E	480 Mbps
PR01	Internal	↕	0x01	480 Mbps
PR21	Internal	↕	0x01	480 Mbps
SS02	USB3	↕	0x11	5 Gbps
SS03	USB3	↕	0x12	5 Gbps
SS05	USB3	↕	0x14	5 Gbps
SS06	USB3	↕	0x15	5 Gbps

Aktiver Anschluss