

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. Februar 2021, 19:30

[koy](#) Das wundert mich jetzt aber auch. Bei mir ist alles uppercase und es funktioniert einwandfrei. Lowercase wird bei mir automatisch in uppercase umgewandelt.

Die Buchstaben dürfen natürlich nicht "größer" als F sein (--> hexadezimal). Ein G führt daher beispielsweise zu einem Fehler. Hattest du vielleicht irgendwo ein O statt einer Null drin?