

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. März 2021, 14:11

[Popda](#)

Entferne mal versuchsweise die GPU aus den DeviceProperties/Add. Sollte auch ohne Starten.

- DeviceProperties	Dictionary	1 key/value pair	⌵
- Add	Dictionary	17 key/value pairs	⌵
- PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)	Dictionary	3 key/value pairs	⌵
- AAPL,slot-name	String	Internal@0,0,0	⌵
- device_type	String	Host bridge	⌵
- model	String	8th Gen Core i5-core Desktop Processor Host Bridge/DRAM Regi...	⌵
- PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)	Dictionary	3 key/value pairs	⌵
- AAPL,slot-name	String	Internal@0,1,0	⌵
- device_type	String	PCI bridge	⌵
- model	String	Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/8th Gen Core Processor PCIe Cont...	⌵
- PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x1,0x0)	Dictionary	3 key/value pairs	⌵
- AAPL,slot-name	String	Internal@0,1,0/0,0	⌵
- device_type	String	VGA compatible controller	⌵
- model	String	AMD Radeon RX 5500 XT	⌵