

Erledigt

Logitech G710 Windows Taste wird nicht erkannt

Beitrag von „TaddyDevil“ vom 12. Juli 2013, 21:02

Hast du einen Rechner oder ein Notebook??? Versuche mal andere Tastaturen, wenn du eine hast, ob die dann gehen.

EDIT: Installiere mit Multibeast mal den PS/2 Controller neu.