Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 20. September 2019, 16:51

Das Bluetooth Modul muss einmal ausm Windows heraus aktiviert werden, vorausgesetzt du hast eine zweite SSD wo ein Windows drauf läuft

Ansonsten würde das nur mit einem Bluetooth Dongle funktionieren