Erledigt Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „g-force“ vom 26. Oktober 2019, 11:03

Fast Boot Function = Disabled

M.2 PCI/SATA Select = Auto (wenn möglich, da muß man etwas herumtesten)

Intel vt-d = Disabled

Serial Port = Disabled

Boot Mode Select = UEFI (oder Auto)

Es kann bei M.2 passieren, daß sie unter Bootdevices nie auftauchen, ich habe einen Hackintosh, der nur von USB startet.