Erledigt Hackintosh lässt sich nicht Ausschalten

Beitrag von „chrisu“ vom 9. Dezember 2019, 23:24

Hallo rubenszy

ich bin relativ neu aber habe gelesen wie du das Problem mit dem Herunterfahren lösen konntest.
Ich hab meinen ersten Hackintosh aufgesetzt und die Sleep Funktion läuft, aber Herunterfahren und Rebooten hab ich immer einen Fehler glaube ich. Denn er geht nicht aus und startet nicht neu beim Reboot. Ich muss dann immer auf den Knopf drücken.

Vielleicht könntest du dir mal meine Einstellungen angucken. Ich pack auch einen Screenshot hinzu was immer beim runterfahren passiert. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Problem.

Grüße
Chrisu