Erledigt Ganz von vorne

Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Mai 2020, 19:30

dEfAuLt2k Hier kommt vielleicht die simpelste Lösung.

Läuft deine Kiste schon wieder ?

Geh mal im Hackintool an diese Stelle. Sieht so aus, als wären da schon die richtigen Einstellungen für dein Board hinterlegt.

Dann Patch erstellen und den Text manuell einfügen oder mach es mal mit Ablage -> exportieren -> bootloader config.plist.

Um sicher zugehen, poste deine config vorher mal die du verwenden willst und dann nochmal nach dem patchen.