Kein Bios Zugang/Blackscreen beim Booten

Beitrag von „greecedrummer“ vom 17. Juni 2020, 20:43

... schau bitte welche Komabtibilitätsprobleme mit gewissen RAM Hersteller existieren, kannst Du ja im Handbuch nachlesen oder eben auf hier.

HANDBUCH

Im normalfall gehen Hersteller von aus, dass man nicht nur mit iGPU sondern auch dGPU booten will. Steck bitte den Monitor erst mal am Mainboard und fahre hoch drücke laut Handbuch Seite 22 drücke F2.

Wenn alles nichts bringt, hast du *vielleicht* irgendwo einen Kurzschluss!

- Baue jede Peripherie aus.
- Boote nur mit CPU und Monitor am Mainboard HDMI oder DP
- Tastatur sollte bevorzugt USB 2.0 gesteckt sein...
- Dann F2 beim hochfahren drücken! Bevorzuge erstmal Kabelgebundene Eingabegeräte

Bleibt alles stabil ohne zu flackern oder Striche am Monitor zu sehen, kannst Du weiter machen.

Fängt hier der Monitor an zu spinnen oder bootet es neu, stimmt Hardware-Seitig was nicht!