IGPU und EGPU nutzen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. November 2021, 18:04

Dann deaktiviere die ePGU einfach über Bootargs in deiner Config.plist... Ich frage nochmal:

Welchen BL verwendest du ?