

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „Fab“ vom 3. Januar 2014, 18:42

ich schau gleich mal rein aber erstmal nen tipp: Versuchen kannst du alle SMBiose die KEIN Ivy Bridge haben.

Okay du hast ja mal echt viel drinnen. Im Bild siehst du wie viel Eigentlich nur nötig ist. Mein Tipp erstmal die Kexte in S/L/E Installieren und nur das nötigste in den extra Ordner.

Meine Kompletten Daten findest du [Hier](#).