

Erledigt

Bootprobleme nach Einbau der W-LAN Karte (TP-Link TL-WDN4800)

Beitrag von „yoyo268“ vom 6. Januar 2014, 01:30

Hallo!

Auf dem Board gibt es die Möglichkeit den PCI-E X1 Platz zu- & abzuschalten; steht auf der Seite 2-22 nachzulesen.

Der einfacherhalber auf die Asus Seite gehen, Board eingeben, Manual auswählen und die deutsch Anleitung (ca.10mb) lesen, dort steht unter anderem auch, daß es empfohlen wird zuerst den blauen Slot zuziehen!