

Erledigt

Ram Nutzung unter Mac OS X und Windows 7 64Bit

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Januar 2014, 00:01

Steck mal nur jeweils 1 Ramriegel ins board und schau dir mal an wie der Ram von der Spannung und von den Timings her erkannt wird, vergleiche das mal mit allen riegeln die du stecken willst.

1333MHz ist ja nur eine grÖÙe da gibt es dann 9-9-9-24, 9-9-9-27 welche mit cl 10 etc...welche mit 1.5V 1.65v 1.35V nur weil auf allen die selbe MHz Zahl steht heist leider noch lange nicht das sie alle Sauber zusammen laufen.

Stell dann einfach mal die Timings auf den schlechtesten wert ein, vielleicht hilft es.