

Erledigt **G4 mod**

Beitrag von „murvun“ vom 22. Januar 2014, 13:21

[Zitat von Trainer](#)

...Meinst du, das das funktioniert?

Trainer hat recht. Entweder Du baust Dir ein ATX-Netzteil ins Gehäuse vom Powermac, oder Du schraubst das neue gleich an die Stelle, wo vorher das Apple-Netzteil war.

PS: Es gibt auch SFX-Netzteile (neu), da ist man etwas flexibler bei den Einbaumöglichkeiten. Geht zu Lasten der maximalen Leistung und der Lautstärke...