

# InstallationsDisc will nicht richtig booten!

**Beitrag von „Griven“ vom 19. Dezember 2011, 22:47**

Dazu gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten ([Siehe Wiki](#)) ein heißer Tipp, gerade bei nvidia Grafikkarten ist es einfach mal mit dem Bootparameter `npci=0x2000` zu booten in vielen Fällen hilft das über das Problem hinweg. Falls es Bei Dir so klappt kannst du den Parameter als "Kernel Flag" direkt in die Boot.plist eintragen.