Erledigt Mavericks Install Usb Stick bootet nicht

Beitrag von "thomaso66" vom 20. März 2014, 00:03

Gewisse	Rechner	sollten	eigentlich	Verboten	werd	(zumindest	das	Verkrüppeln	dei
BIOS Einstellungen.)									

Also was auf jeden fall mit rein muss ist dart=0 um das VT-d deiner CPU ab zu schalten.

Also booten mit -v -x dart=0

PS:Wenn Du schon fast alles ausgetauscht hast, ist dann nicht auch noch der Kauf eines neuen Motherboards drin?