

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „crazycreator“ vom 25. März 2014, 22:27

Also ich sag' mal:

- 1.) RAM rein
- 2.) CPU drauf -> Paste drauf -> Kühler drauf
- 3.) Netzteil einbauen
- 4.) Board ins Gehäuse werfen

Wobei ich denke das bei deinem relativ großem Gehäuse es ziemlich egal ob du erst das Netzteil oder erst das Board einbaust.

Bestücken würde ich das Board aber im ausgebautem Zustand. Da kannst du es auf eine Unterlage legen und es biegt sich beim reindrücken der Bauteile nicht so durch wie wenn es schon eingebaut im Gehäuse schlummert.

@Noctua Paste
Leider keine Ahnung