

Erledigt

Probleme mit Lenovo U330p

Beitrag von „Griven“ vom 18. April 2014, 16:45

Jeder Rechner hat per se eine DSDT im Bios. Diese kann man mit dem verlinkten Programm aus dem Bios extrahieren und dann eben entsprechend bearbeiten und durch den Bootloader laden lassen. Mit den WLAN Karten wird das ganze da schon ein wenig kniffliger da keine der oben genannten mit OSX zusammenspielt. Die einzige Möglichkeit an der Stelle ist es die Whitelist aus dem Bios zu entfernen. Hier einfach mal google mit den Schlagworten Middleton oder Zender Bios Mod füttern. Achtung, Du wirst offenzugänglich vermutlich keinen direkten Link zu einem Mod Bios finden, allerdings gibt es einige gute Foren zum Thema Thinkpad/IdeaPad in denen man fündig wird. Einfach auch mal nach thinkpadforum googeln 😊