

# **[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!**

**Beitrag von „Fab“ vom 18. Mai 2014, 16:02**

ich hab aber keine datei zum laden die ich denn einfach installieren kann.

Ich mein ja auch den Stick Fertig machen und dann das Bios Sichern, Neustarten und das selbe denn gleich wieder hinein mit `fpt -bios -f dump.bin`