

[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!

Beitrag von „keiner99“ vom 18. Mai 2014, 16:16

hast du vorher ein komplett originales verwendet oder ohne whitelist? geh einfach auf die lenovo seite lad dir das bios runter installier es und erst dann mach das ganze mit dem pmpatch nochmal!