

# **[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!**

**Beitrag von „Fab“ vom 19. Mai 2014, 00:18**

nutzt du denn SSDT und hast in der Boot.plist Generate P sowie C states ausgetragen?