

[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!

Beitrag von „Fab“ vom 20. Mai 2014, 09:06

die datei müsste heissen ssdt.dsl.

diese umbenennen in ssdt.aml und in den Extra ordner kopieren.
Neustarten und testen.