

# **[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!**

**Beitrag von „Kasi99“ vom 20. Mai 2014, 12:38**

hi:)

also in den ersten link steht nur das script ins Terminal ziehen und dann wird die SSDT erstellt und wo kann ich da meine werte reinschreiben?

im zweiten link steht app ausführen wenn ich die app ausführe, legt sie mir ssdtPRGen.command Datei auf dem desktop und die app schliesst sich:( also wo soll ich dann den quellcode einfügen?

bin ich so blind und übersehe was? bitte zum kurze Aufklärung:)

gruss Kasi