

**Erledigt**

## **Mavericks will nicht mehr booten**

**Beitrag von „Fab“ vom 21. Mai 2014, 19:46**

Für ein Caddy musst du aber auf die Dicke der Laufwerke achten.

Standart sind diese ca 13mm Dick

Meines ist jedoch (wie bei MacBooks auch) ca 10mm Dick.