

Erledigt

Mavericks will nicht mehr booten

Beitrag von „Fab“ vom 21. Mai 2014, 19:46

Für ein Caddy musst du aber auf die Dicke der Laufwerke achten.

Standard sind diese ca 13mm Dick

Meines ist jedoch (wie bei MacBooks auch) ca 10mm Dick.