

Erledigt

SSDT in die DSDT integrieren und Power Nap Nutzen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 24. Mai 2014, 16:54

Einfach vor der letzten "}" klammer eintragen...Das da Pini bei mir steht ist Gigabyte geschuldet.

Hier die zusammengeführte DSDT mit deiner SSDT