

Erledigt

## Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

Beitrag von „thomaso66“ vom 28. Mai 2014, 22:51

Wenn Du es selbst testen willst, den kext umwandeln mit Kext2ffs dann das Bios mit UEFIttool öffnen und einfach die alten/überflüssigen kexte entfernen und die neuen einfügen. mehr ist das im grunde nicht.