

[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!

Beitrag von „Fab“ vom 6. Juni 2014, 00:25

Hey Leute

Also wie in der Signatur steht hab ich jetzt ein Modbios drauf und ich dachte dort währ der PMPatch mitbei, was er aber nicht ist.

Nun hab och versucht den Nachträglich einzusetzen, jedoch schlägt auch das wieder fehl =(

https://www.dropbox.com/sh/t4a...AACI5alwChP1p_sekYCLB199a

Ich hab bei dem der die Bios Mod´s macht nicht mit eingetragen "PMPatch (MSR 0xE2)"

Ich hab nur gesagt das ich das gleiche möchte wie die Über mir.

Sollte ich den MSR sicherheitshalber noch ermitteln und wenn ja wie? bzw was ist das?