

**Erledigt**

## **Installation klappt nicht. Liegts an der Hardware? Bitte um Hilfe.**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 12. Juni 2014, 00:36**

Und du solltest bei Verwendung eines Ozmosis-Bios folgendes im Bios einstellen:

Peripherals -> xHCI Mode -> Auto

Peripherals -> xHCI Hand-Off -> Enabled

Peripherals -> EHCI Hand-Off -> Enabled

Vt-d falls vorhanden (je nach CPU) -> Disable

Wenn du die Integrierte GPU verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.

-Peripherals -> Internal Graphics -> OFF

-Peripherals -> Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

Power Management -> Wake on LAN -> Disabled

und Secure Boot muss deaktiviert werden.