

Erledigt

Lüftermanagement unter 10.9.4

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. September 2014, 22:42

EIST/Speedstep sollte im BIOS aus geschaltet sein, damit OSX das via Software regeln kann.

Als SMBIOS würde ich auf 13.2 gehen, an deiner stelle.

Des Weiteren kannst Du natürlich dir das hier mal durchlesen...die SSDT die so erstellt wird lässt sich ja dann wie gewünscht weiterverarbeiten, solo, oder Integriert in de DSDT.

Je nach dem was für einen Bootloader/EFi Emulation Du einsetzt.