

Erledigt

Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version

Beitrag von „Frank Burg“ vom 21. September 2014, 14:19

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:HardwareAddress=12:34:56:78:9A:BC  
or using Defaults.plist  
<key>HardwareAddress</key>  
<string>12:34:56:78:9A:BC</string>
```

Nach Eintrag in die Defaults.plist funktioniert jetzt auf meinem System auch die Ethernetadresse ins ROM anzugeben.
Danke.