

Erledigt

Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. September 2014, 21:46

Das ausschalten sollte so gehen, einschalten wäre dann %01

Bios schaue ich mir später an, Danke.

Platz ist noch in Volumen 2 aber bei dem Bios ist Volumen 1 das entscheidende, bei dem BIOS und da ist leider nicht mehr viel Platz deshalb passt auch nur das Minimum rein.

Ich hatte vorhin das Falsche Bios...bin da durcheinander gekommen Q87 statt Q77. 🙄

Bei dem alten was Du verwendet hast kann man noch Filesystem löschen, da durch 961578FE-B6B7-44C3-AF35-6BC705CD2B1F_EnhancedFat.ffs und 4CF484CD-135F-4FDC-BAFB-1AA104B48D36_HfsPlus.ffs später ersetzt wird.

Den Sensorkezt würde ich rausnehmen führt im Zweifelsfall nur zu Problemen, sollte man die Sensor Kexte nach installieren.

Lieber als Kext auf die EFI Partition Packen.

Habe das q77m-d2h nun mal selbst erstellt und in die DB aufgenommen.