

Erledigt Eee PC 1201N USB nur 1.1

Beitrag von „tomatoes“ vom 6. Oktober 2014, 23:32

Also [Efi mounten](#) und in efi/clover die config.plist ersetzen, richtig so? Danke, werd auf jeden Fall berichten, kann aber erst MI oder DO testen...

Bis dann.

edit: das github is von timewalker, habe sein Supportpackage installiert, ist da die von dir gepostete config.plist drin? egal, werds dann mal prbieren...