

**Erledigt**

## **Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4**

**Beitrag von „whiteSpace“ vom 15. Oktober 2014, 11:09**

Habe einen USB-Stick nach Anleitung mit Yosemite Beta gemacht. Habe die manuelle Methode per Disk Utility verwendet. Habe dann die EFI Partition gemountet, den Ordner darauf kopiert und alle Dateien ersetzt. Mittels Kext Wizard -> Tab Installation die Kexts aus dem S/L/E Ordner hineingezogen und auf den Stick installiert, bootflag -v noch hinzugefügt. [Ergebnis: Still waiting for root device](#)