

Erledigt

SSDT in die DSDT integrieren und Power Nap Nutzen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 26. Oktober 2014, 00:04

Mac Pro ist in der Config.plist so vorgegeben gewesen, kann man ja einfach via NVRAM umstellen, bei den Z77 und Z87er Boards habe ich das gemacht, bei den Z97er noch nicht.

Hast Du mehr als eine Festplatte/SSD im Einsatz? wenn ja mal dort in die EFI Partition legen....