

**Erledigt**

## **SSDT in die DSDT integrieren und Power Nap Nutzen.**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 26. Oktober 2014, 17:26**

DSDT-G-1479-M-S

Das M steht für Minimum das es sogar dafür das ich den Splash Screen von Gigabyte entfernt habe....ist wirklich wenig Platz drin im BIOS.

Ja die PXE Treiber wurden entfernt....aber Du willst das OSX ja nicht über das Netzwerk Booten oder?