

Erledigt

## Diskussion zur Anleitung: Yosemite Installation mit Clover/OZMOSIS

Beitrag von „Griven“ vom 31. Oktober 2014, 21:03

Die werte aus der defaults.plist werden nur übernommen, wenn der Value nicht schon im NVRAM gesetzt ist. Vorausgesetzt Du verwendest das neueste Ozmosis musst Du noch einen NVRAM Reset durchführen dazu einfach in Bios gehen und dann gleichzeitig die folgenden Tasten drücken cmd+alt+p+r wenn die Tasten richtig gedrückt wurden wird der Bildschirm nun rot, dann orange und schließlich grün und der NVRAM ist gelöscht und Ozmosis ist bereit die Werte aus der defaults.plist einzulesen.