

Erledigt

Wie Treiber, DSDT und SSDT vor OSX-Installation in Ozmosis-Ordner einbinden

Beitrag von „BerndA.“ vom 8. November 2014, 17:47

Du brauchst kein OS booten um das da hin zu kopieren. Nimm einfach die efi shell aus der Frimware. Falls du da keine hast kopiere Sie auf einen Fat32 USB stick als EFI/BOOT/BOOTX64.EFI. Dann einfach den Stick im uefi Modus starten.