

**Erledigt**

## **Eee PC 1001p Snow Leopard bootfähig machen?**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 4. Dezember 2014, 19:30**

OSX lief niemals auf einem echten Mac mit Atom-Prozessor. Es gab aber Prototypen des iPad mit vollem MacOS anstelle von iOS und mit Atom-Prozessoren, daher lief der SnowLeo-Kernel auf Atom bis zum 10.6.2-Update. Danach musste man einen gepatchten Kernel verwenden. Da NetbookMaker mit einem solchen läuft, konntest du von dort auch deine lokale Installation starten - bis einem bestimmten Update.

Generell sorgt NBM für Chameleon, FakeSMC und den gepatchten Kernel - lässt sich also auch alles manuell erledigen.

Das Huawei-Modem müsste baugleich mit jenem aus dem Lenovo S10 sein. Dort lief es mit einem Programm für einen Ericsson-3G-Stick...