

**Erledigt**

## **iMessage und Facetime aktivieren mit Clover und Ozmosis Rom Update Heute**

**Beitrag von „Griven“ vom 14. Dezember 2014, 00:16**

Braucht man auch so nicht solange das BIOS nicht geändert wird bleiben die gesetzten Werte dauerhaft erhalten.

Die NVRAM Werte haben nichts mit der Installation von OS-X zu tun und werden nicht auf der Platte gesichert sondern in einem speziellen Bereich des CMOS der eben nicht flüchtig ist solange man das BIOS nicht neu flashed. Du kannst sogar soweit gehen und Deine komplette Konfiguration sichern indem Du einen FAT formatierten USB Stick ansteckst und dann im BIOS Q-Flash startest und das aktuelle BIOS auf den Stick sicherst. Neben dem eigentlichen BIOS wird hierbei auch der Inhalt des NVRAM´s mit gesichert....

Eingangspost um die Eigenheiten von OZM894M erweitert.