

**Erledigt**

## **[HowTo] Surface Pro ONE & Yosemite 10.10.2 (v1.6.10 - Januar 2015 AppStore Release)**

**Beitrag von „Ghostbuster“ vom 27. Januar 2015, 10:18**

Zieh dir den USB-Installer von Microsoft und lass einen Windows 8.1 Pro Stick erstellen. Hast noch Zugriff auf Windows dann lese deinen OEM-Schlüssel aus dem [Bios](#) aus. Muss aber nicht sein, wie ich gerade geprüft habe, die Installation ohne Eingabe vom Schlüssel ausführen.. es aktiviert sich Automatisch danach.