

Erledigt

## Sapphire HD 7770 und Ozmosis

Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. Januar 2015, 01:19

Die AMD an DVI! Im Bios beide Grafikkarten, die interne und die externe auf "Enabled" und Init Display First auf "Int" stellen! Dann siehst du zwar keinen Bootbildschirm aber der Desktop sollte am Ende auftauchen!